

CİNSİ	Biçim NO	ISO NO	GÖVDE														
ELMAS ALET	369	263	FG	025													
				025													
				025													
				025													
	379	277	FGL	023													
				023													
				023													
			FG	014	016	018	023	029									
				012	014	016	018	023	029								
				012	014	016	018	023	029								
				012	014	016	018	023	029								
				012	014	016	018	023	029								
				016	018	023											
				016	018	023											
	972	270	FGL	020													
				020													
	370	507	FG	023													
				023													
				023													
	390	274	FG	016													
				016													
				016													
				016													
	392	465	FGL	016													
			FG	016													
				016													
	392A	465	FG	016													
	801	001	FGM	023													
				012	014	018											
			FG	012	014	016	018	021	023	025	029	035					
				007	008	009	010	012	014	016	018	021	023				
				025	029	035	042										
				007	008	009	010	012	014	016	018	021	023				
				025	029	035											
				012	014	016	018	021	023	025	029	035					
				014	016	018	023	029									
				014	016	018	023										
			FGXL	010	012	014	016	018	023								
				010	012	014	016	018	023	029							
			RA	010	012	014	016	018	021	023	029						

cinsi	Biçim NO	ISO NO	GÖVDE											
ELMAS ALET	801L	697	FG		014	016	023	029						
					012	014	016	023	029	035				
					012	014	016	023	029	035				
	802	002	FG		014	016	018	023						
					012	014	016	018	023					
					008	009	010	012	014	016	018	023		
	805	010	FGM		012	014								
			FG		014	016	018	021						
					012	014	016	018	021	023				
					008	009	010	012	014	016	018	021	023	
				014	016									
	RA		010	012	014	016								
	806	019	FGM		010									
			FG		014	016	018							
					010	012	014	016	018	023				
					008	009	010	012	014	016	018	023		
	807	225	FG		016	018								
					012	014	016	018	021					
					010	012	014	016	018	021	023			
	807L	226	FG		018									
	808	014	FG		018	023								
					018	023								
	811	038	FG		033	037	047							
					033	037	047							
					033	037	047							
	813	032	FG		016	018								
					012	014	016	018						
					010	012	014	016	018					
	813L	523	FG		014	016								
					014	016								
815	040	FG		018	023	027	042							
				012	016	018	027	042						
817	041	FG		047										
				047										
818	042	FG		035	040	050								
				035	040	050								
820	043	FG		040	050									
				040	050									

CİNSİ	BIÇIM NO	ISO NO	GÖVDE											
ELMAS ALET	856	198	FG	012	014	016	018	021	025	033				
				012	014	016	018	021	025					
				009	010	012	014	016	018	021	025			
				009	010	012	014	016	018	021	025			
				009	010	012	016	021						
	857	220	FG	014	016									
				012	014	016								
				012	014	016								
				012	014									
				012										
	858	165	FGM	014										
				014										
				014										
			FG	014	016	018								
				010	012	014	016	018						
				010	012	014	016	018						
				010	012	014	016	018						
				010	012	014	016							
				014										
				014										
	859	166	FGM	016										
				018										
			FG	010	012	014	016	018	021					
				010	012	014	016	018	021					
				010	012	014	016	018						
				010	012	014	016	018						
				010	012	014	016							
	RA	012	016											
	859CL	193	FG	010										
	859L	167	FG	016	018									
				014	016	018								
				010	014	016	018							
				010	014	016								
				010	014	016	018							
	860	247	FGM	012										
				014										
			FG	010	012	014	016							
				010	012	014	016							
				010	012	014	016							
				010	012	014								
RA				012										

